CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON SECCIONADORES AISLADOS EN AIRE REF. AIRSOCOL



CARACTERÍSTICAS

CELDAS PARA REMONTE DE CABLES, ENTRADA, SALIDA, MEDIDA, PROTECCIÓN FUSIBLE, INTERRUPTOR DE POTENCIA Y TRANSFERENCIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SERIE 17,5
1	Tipo de montaje	-	Uso interior
2	Celda para seccionador de entrada o salida	-	AIRSOCOL - ES
3	Celda para seccionador de protección	-	AIRSOCOL - P
4	Celda de medida	-	AIRSOCOL - M
5	Celda con interruptor	-	AIRSOCOL - VA
6	Celda remonte con cables	-	AIRSOCOL - RC
7	Celda de transferencia	-	AIRSOCOL - I - I
8	Distancia mínima celda y techo	mm	500 (1)
9	Número de ventanas de alivio de presión	Flaps	2
10	Tensión nominal	kV	17,5
11	Tension soportable a la frecuencia industrial (60 hz)	kV	38
12	Nivel de aislamiento	kV	95
13	Corriente nominal	A	630 - 1250 *(1)
14	Corriente de corta duración 1s	kA	16 - 20
15	Corriente pico	kA	40 - 50
16	Arco interno	kA	20 kA - 1s
17	Grados de protección proporcionados por los envolventes	-	IP2x - IP3x
18	Grados de protección contra impactos mecánicos externos	-	IK-10
19	Usos permitidos	-	Para sistemas de distribución, protección y medida en media tensión.
20	Prohibiciones del producto	-	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.

*(1) Para 1250 A con seccionador de operación sin carga
*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a solicitud del cliente.

@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy
@Socolenergy

SOCOL ENERGY SAS

Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co